

E-Feile/Fräser

Focus on Nail Drill Applicatio

E-Feile für Nageldesign

Gebrauchsanleitung



01 Technische Angaben:

1. Spezifikation: Elektro-Fräser
2. Eingang: 220-240 Vac 50/60Hz 1A
3. Output Voltage: DC3 . 18 V
4. Rotary Speed: 0-30000 /0-35000
5. CE zertifiziert

02 Lieferumfang:

1. E-Feile Hauptgerät
2. E-Feile Handstück
3. DC Stromkabel/ Ladeadapter
4. Fußpedal für Fußbetrieb

Rotary Speed: 0-30.000 / 0-35.000

03 Sicherheitshinweise:

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.
2. Die Betriebsspannung muss den Geräteanforderungen entsprechen.
3. Verwenden Sie den E-Fräser nicht im oder in der Nähe von Wasser.
4. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz, Wassertropfen oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, wenn es dazu kommt darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Erst nach der Reparatur darf das Gerät weiterverwendet werden. Verwenden Sie das Gerät niemals in der Badewanne oder anderem Nassbereich.
5. Wenn eine Taste/Schalter nicht funktioniert, bitten verwenden Sie das Gerät dann nicht.
6. Bitte stecken Sie das Gerät aus wenn Sie es nicht verwenden.
7. Wenn die Oberfläche des Gerätes schmutzig ist, bitte reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch auf das etwas neutraler Reiniger gegeben wurde. Dazu muss das Gerät aber abgesteckt vom Stromanschluss sein.
8. Bitte lassen Sie das Gerät nicht über 3 Stunden im Dauerbetrieb laufen, das könnte die Lebensdauer des E-Fräser verringern.
9. Setzen Sie die die Nägel nicht zu lange dem E-Fräser aus, über Sie keinen starken Druck auf die Fingernägel aus.
10. Verwenden Sie keine Bohreinsätze etc. die nicht für Nail Design geeignet sind
11. Die zweckmäßige Verwendung und gründliche Wartung kann die Lebensdauer des Gerätes verlängern
12. Nicht geeignet für Menschen die aufgrund Einnahme von Medikamenten oder anderer Beschwerden unruhige Hände haben, oder die aus anderen Gründen z.B. Sehschwäche, für die Verwendung der E-Feile ungeeignet sind.

04 Hauptfunktionen

Die E-Feile/ Nail Design Fräser wurde für NailArt-Amateure und professionelle Nail- Art Experten entworfen. Ihre Hauptfunktion ist das schnelle Verfeilen/Fräsen bei der Nageldesign Modellage.



05 Bedienungsanleitungen

1. Schließen Sie den DCC-Netzstecker an eine geeignete Steckdose an, die rote LED „POWER“ leuchtet
2. Stellen Sie das Geschwindigkeitsstellrad auf MIN.
3. Betätigen Sie den ON/OFF Schalter, Sie können dabei Vorlauf FWD oder Rücklauf REV einstellen
4. wenn die grüne LED leuchtet ist das Gerät betriebsbereit
5. Wenn Sie die FOOT Funktion wählen wollen, dann stecken Sie bitte den Fußteil-Stecker an das Gerät an
6. stellen Sie nun den Wahlschalter auf die gewünschte Betriebsart Hand oder Fuß/FOOT Funktion.
7. Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit/Umdrehungszahl p. Minute der Maschine auf dem Stellrad ein.

06 Warnungen

1. Besondere Hinweise: Wenn Sie eine E-Feile/Fräser zum Verfeilen von Nägeln verwenden, müssen Sie Nail-Art geeigneten Nail Bits etc. verwenden
2. Die folgenden Personen dürfen die E-Feile/Fräser nicht verwenden: Kinder, sehgeschwächte Personen oder Personen die nicht über eine ruhige Handführung verfügen sowie durch Medikamente ggf. beeinträchtigt sind.
3. Minimieren Sie die Staubeinatmung indem Sie einen Mundschutz verwenden.
4. Minimieren Sie die Staubverbreitung indem Sie ein geeignetes Absaugsystem verwenden.
5. Nur mit sauberen, trockenen Händen oder Schutzhandschuhen verwenden.
6. Wenden Sie das Gerät bei Einnahme von Medikamenten, welche die Empfindlichkeit verringern nicht an.
7. Bei Dauerbetrieb überwacht das Gerät die interne Temperatur automatisch. Wenn die Temperatur zu hoch wird, wird die Leistung abgeschaltet. sie wird nach Absenkung der Temperatur wieder Aufgenommen.