

Tischabsaugung

Focus on Nail Dust Collector

Applicatio

Staubabsaugung für Nageldesign



01 Technische Angaben:

1. Spezifikation: Elektro-Absaugung
2. Max. Leistung: siehe Typenschild
3. Eingang: 220-240 Vac 50/60Hz 1A
4. CE zertifiziert
5. Lautstärke: 10/15Db

02 Lieferumfang:

1. Sauger Hauptgerät in Handauflage
2. Feinstaubnetzfiltersäckchen waschbar
3. DC Stromkabel/ Ladeadapter

Gebrauchsanleitung

03 Sicherheitshinweise:

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf.
2. Die Betriebsspannung muss den Geräteanforderungen entsprechen.
3. Verwenden Sie den Sauger nicht im oder in der Nähe von Wasser.
4. Achten Sie darauf, dass kein Schmutz, Wassertropfen oder andere Flüssigkeiten in das Gerät gelangen, wenn es dazu kommt darf das Gerät nicht weiter verwendet werden. Erst nach der Reparatur darf das Gerät weiterverwendet werden.
5. Wenn eine Taste/Schalter nicht funktioniert, bitten verwenden Sie das Gerät dann nicht.
6. Bitte stecken Sie das Gerät aus wenn Sie es nicht verwenden.
7. Wenn die Oberfläche des Gerätes schmutzig ist, bitte reinigen Sie diese mit einem feuchten Tuch auf das etwas neutraler Reiniger gegeben wurde. Dazu muss das Gerät aber abgesteckt vom Stromanschluss sein.
8. Bitte lassen Sie das Gerät nicht über 3 Stunden im Dauerbetrieb laufen, das könnte die Lebensdauer des Ventilator Motors verringern.
9. Reinigen/Entleeren Sie bitte nach jeder Anwendung/Kundin den Staubfangbeutel
10. Die zweckmäßige Verwendung und gründliche Wartung kann die Lebensdauer des Gerätes verlängern
11. Die Staubfangbeutel müssen nach mehrmaliger Verwendung in einer Milden Desinfektion Lösung gereinigt werden
12. Verwenden Sie bitte nur trockene Staubfangbeutel.

04 Hauptfunktionen


Die Tisch Nagelstaubabsaugung wurde für NailArt-Amateure und professionelle Nail- Art Experten entworfen. Ihre Hauptfunktion ist das Absaugen der Feilrückstände bei der Nageldesign Modellage.



Abb.3

05 Bedienungsanleitungen

1. Setzen Sie einen Staubfangbeutel über den Ventilator Körper. Abb.3
2. Schließen Sie den DCC-Netzstecker an eine geeignete Steckdose an, die rote LED „POWER“ leuchtet
3. Drücken Sie den ON Schalter und das Gerät beginnt zu arbeiten
4. Legen Sie zum Schutz des Ventilators ein leichtes Tuch über die Ansaugöffnung.
5. Vermeiden Sie eine komplette luftundurchlässige Abdeckung der Ansaugöffnung, der Motor könnte sonst überhitzen.
6. Betätigen Sie den ON/OFF Schalter, um das Gerät wieder abzuschalten, nicht bei Betrieb aus der Steckdose ziehen
7. Sollte das Gerät nicht arbeiten bitte vergewissern Sie sich ob die eingebaute Sicherung in Ordnung ist
8. Eine kaputte Sicherung muss ausschließlich mit einer gleichstarken Sicherung „FUSE“ getauscht werden, versuchen Sie nicht die Sicherung zu „flicken“, der Ventilator Motor könnte sonst Schaden nehmen



06 Warnungen

1. Wenn Sie eine Tischabsaugung verwenden, darf diese nur mit Staubbeutel verwendet werden
2. Vermeiden Sie unbedingt dass Flüssigkeiten angesaugt werden.
3. folgenden Personen dürfen den Nail Dust Collector nicht unbeaufsichtigt verwenden: Kinder und ungeeignete Personen.
4. Wenn Sie eine neue Sicherung einlegen müssen untersuchen Sie vor der Wiederinbetriebnahme das Gerät auf sichtbare Schäden! Bei Schäden, bzw. neuerlichem Sicherungsbruch, darf das Gerät nicht weiterverwendet werden.
5. Nur mit sauberen, trockenen Händen und ohne Hautcreme verwenden.
6. Desinfizieren Sie die Oberfläche nach jedem Gebrauch mit einem nicht aggressiven Desinfektionsmittel.
7. Bei Dauerbetrieb bitte den Filterbeutel öfters entleeren, und gelegentlich Waschen. Nicht nass verwenden!

Package&Distribute by: GOGY Cosmetics Austria 1220 Vienna; Güterslohgasse 21 +43 (0)664-1001376 office@goggy.at www.goggy.at



Made in CHINA